



Etap 1  
Drzwi jednoskrzydłowe,  
płyciowe, do wymiany.  
Projektowane drzwi  
ES 30 90x200  
Drzwi aluminiowe, w zestawie.  
Kolor szary wg wytycznych  
konservatora.

Etap 1  
Drzwi dwuskrzydłowe,  
aluminiowe w zabudowie, do  
wymiany.  
Projektowane drzwi  
dwuskrzydłowe, aluminiowe,  
w zestawie.  
ES 60 180x220  
Wymiar skrzydła  
podstawowego – 90cm  
Kolor szary wg wytycznych  
konservatora.

Etap 1  
Projektowane drzwi  
dwuskrzydłowe, aluminiowe,  
w zestawie.  
ES 60 180x220  
Wymiar skrzydła  
podstawowego – 90cm  
Kolor szary wg wytycznych  
konservatora.  
Uwaga: powyżej sufitu  
podwieszony na fragmencie.

Etap 1  
Drzwi dwuskrzydłowe,  
drewniane w zabudowie, do  
wymiany.  
Projektowane drzwi  
dwuskrzydłowe, aluminiowe,  
w zestawie.  
ES 30 180x220  
Wymiar skrzydła  
podstawowego – 90cm  
Kolor szary wg wytycznych  
konservatora.

Etap 2  
Istniejący hydrant do  
przebudowy.

Etap 1  
Montaż słownika w  
istniejącym oknie w celu  
zapewnienia odpowiedniego  
kątów schodowej do  
oddymiania.