
Istn. słup narożny – demontaż
Istn. AsXSn 4x120, st. KRN22977, obw. 1,
Przełożyć na proj. słup krańcowy
Proj. słup krańcowy E–10,5/12 kN
Proj. NAXY–J 4x120, l=35/60m
rel. proj. słup krańcowy – proj. słup krańcowy
Istn. słup przelotowy – bez zmian
Istn. słup przelotowy – demontaż
Proj. słup krańcowy E–10,5/12 kN
Istn. AsXSn 4x120, st. KRN22977, obw. 1,
Proj. AsXSn 2x25, st. KRN22745 obw. 601 otw. (wg. odrębnego oprac.)
Istn. YAKXS 4x35,
s.KRN029847 – ZZP bud. 33
Przełożyć na proj. słup przelotowy
Proj. słup odporowy E–10,5/12 kN
Istn. ZZP + AsXSn 4x16 (przełożenie z istn. słupa)
Istn. linia kablowa WLZ (przybycz do bud. 12)
ZPP s.KRN029847
Przełożyć na proj. słup odporowy
Proj. słup przelotowy E–10,5/2,5 kN
Istn. słup odporowy – bez zmian
Proj. muf.a LISM–4X/016–050
Proj. NAXY–J 4x35, l=10/25m
s.KRN029847 – ZZP bud. 46
Istn. AsXSn 4x120, st. KRN22977, obw. 1,
Przełożyć na proj. słup odporowy E–10,5/12 kN
Proj. AsXSn 2x25, st. KRN22745 obw. 601 otw. (wg. odrębnego oprac.)
Istn. YAKXS 4x35,
s.KRN029846 – 14818/RD–2
Przełożyć na proj. słup przelotowy
Istn. YAKXS 4x35,
s.KRN029846 – 14161/RD–2
Przełożyć na proj. słup przelotowy
Proj. słup przelotowy E–10,5/4,3 kN
Istn. słup przelotowy
Do demontażu
Proj. słup narożny E–10,5/6 kN
Proj. NAXY–J 4x35, l=5/15m
rel. s.KRN029844–16604/RD–2
Istn. ZK 16604/RD–2
Bez zmian
Proj. słup krańcowy 2xE–10,5/12 kN
Proj. NAXY–J 4x35, l=10/20m
St. KRN22745, obw. 4
Istn. słup krańcowy
Do demontażu
Proj. AsXSn 4x120, L=50m, st. KRN22745, obw. 3,
Proj. AsXSn 4x120, L=50m, st. KRN22745, obw. 4,
Proj. AsXSn 2x25, st. KRN22745 obw. 601 otw. (wg.
odrębnego oprac.)
Proj. słup odporowy 2xE–10,5/12 kN
Istn. YAKXS 4x35,
s.KRN029845 – KRN119212
Przełożyć na proj. słup przelotowy
Proj. słup przelotowy E–10,5/4,3 kN
Istn. YAKXS 4x35,
rel. s.KRN029845 – 16192/RD–2
Przełożyć na proj. słup przelotowy
Proj. NAXY–J 4x35, l=12/25m
rel. s.KRN029845–KRN118260
Istn. słup przelotowy
Do demontażu
Istn. YAKXS 4x35,
rel. s.KRN029844 – 14864/RD–2
Przełożyć na proj. słup narożny
Istn. słup przelotowy
Do demontażu
Istn. słup przelotowy
Do demontażu
Istn. słup przelotowy
Do demontażu