


Rozdzielnica RS - stan istniejący



istn. włz z RG

istn. aparat należy przyłączyć do przewodów fazowych

aparaty do demontażu