



UWAGA:  
1) PION WYPROWADZIĆ PONAD DACH I ZAKOŃCZYĆ WYWIEWKĄ KANALIZACYJNĄ ø110  
2) KANALIZACJA PODPOSADZKOWA- MINIMALNY SPADEK  $i=2\%$